

*Cumbia*

**CREMMAET MACCHIA WHITE**

Automatický kávovar

**NÁVOD NA POUŽITIE**

**SLOVENČINA**

**cecotec**



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uschovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Zariadenie a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené pre bary, reštaurácie, farmy, hotely, motely a kancelárie.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky.
- UPOZORNENIE: počas prevádzky sa plniaci otvor nesmie otvárať.
- UPOZORNENIE: urobte opatrenia, aby ste zabránili vyliatiu tekutín na kábel.
- UPOZORNENIE: nesprávne používanie môže poškodiť zariadenie a ohroziť zdravie používateľa. Zariadenie používajte iba na účely opísané v tomto návode. Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete ak ho nebudete dlhší čas používať, pred jeho čistením alebo údržbou, alebo pred jeho premiestňovaním.
- Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby bol každý používateľ informovaný o varovaniach a preventívnych opatreniach uvedených v tomto návode na použitie. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Odpojte kávu od siete v ktorejkoľvek z nasledujúcich situácií:
  - Pred naplnením nádržky na vodu.
  - Pred odstránením alebo inštaláciou ktorejkoľvek časti zariadenia.
  - Pred čistením alebo údržbou.
  - Keď zariadenie nefunguje správne.
  - Po použití kávuvaru.
- Vyprázdňte nádržku na vodu, keď sa zariadenie nebude dlhší čas používať.

- Pred odstránením alebo inštaláciou dielov a pred čistením sa uistite, že kávovar úplne vychladol.
- Vždy používajte studenú vodu. Použitie horúcej vody alebo iných tekutín môžu kávovar poškodiť.
- Mlynček používajte iba na mletie kávových zŕn.
- Nepoužívajte karamelizované alebo mrazené kávové zrná. Tento kávovar je možné používať iba s prírodnými kávovými zrnami.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- Nedovoľte, aby kábel prečnieval cez okraj stola alebo pracovnej dosky, ani sa nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi alebo ostrými hranami.
- Umiestnite kávovar na rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte ho na horúci alebo vlhký povrch.
- Zariadenie nepoužívajte, ak odkvapkávacia miska nie je správne umiestnená.
- UPOZORNENIE: tento výrobok prešiel pred uvedením na trh kontrolou kvality s cieľom zabezpečiť jeho správne fungovanie. Po testovaní kontroly kvality je kávovar dôkladne vyčistený, preto, aj keď je to nepravdepodobné, môžu v ňom zostať zvyšky vody alebo kvapky kávy.

## 1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Otočný volič úrovne mletia
2. Kryt zásobníka na kávové zrná
3. Ovládací panel
4. Výpusť kávy
5. Mriežka odkvapkávacej misky
6. Odkvapkávacia miska
7. Čistiaca kefka
8. Vnútoraná odkvapkávacia miska
9. Bočný kryt kávovaru
10. Nádržka na kávové usadeniny
11. Varná (sparovacia) jednotka
12. Nádrž na vodu

Fig.2

1. Ikona napájania
2. Ikona upozornenia na nedostatok kávy
3. Ikona upozornenia na nedostatok vody
4. Ikona upozornenia na čistenie mlynčeka
5. Výstražná kontrolka
6. Ikona upozornenia pre plnú nádrž na kávové usadeniny
7. Ikona vyprázdňovania kávových zŕn zo zásobníka
8. Ikona kávy Espresso
9. Ikona dvoch káv Double Espresso

10. ikona kávy Americano
11. ikona manuálneho čistenia

#### VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

## 2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto zariadenia je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte zariadenie zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú príbalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

#### Obsah balenia

- Super automatický kávovar Cremmaet Macchia Whita
- Návod na použitie

## 3. PREVÁDZKA

Pred prvým použitím kávovaru postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

1. Nádrž na vodu
  - Naplňte nádrž na vodu až po značku Max a vložte ju späť do prístroja.
  - Uistite sa, že nádrž na vodu je v správnej polohe.
2. Otočný volič úrovne mletia
  - Otočte volič úrovne mletia doľava.
  - Otočte volič úrovne mletia v smere hodinových ručičiek.

POZNÁMKA: Pri prvom použití stroja nastavte stupeň mletia na vyššiu úroveň ako 8. Nastaviteľné úrovne mletia sú v rozsahu od 1 (najjemnejšie) do 15 (najhrubšie). Číslo šípky na ikone úrovne mletia zodpovedá zvolenej úrovni mletia.

UPOZORNENIE: Odporúča sa nenastavovať viac ako 2 úrovne mletia súčasne, aby nedošlo k poškodeniu. Nikdy nenastavujte úroveň mletia, keď mlynček nie je v prevádzke, mohlo by dôjsť k poškodeniu mlynčeka.

3. Nastavenie výpuste kávy do požadovanej výšky
  - Výšku výpuste kávy je možné nastaviť medzi 85 a 115 mm, v závislosti od použitej šálky. Pre nastavenie výšky jednoducho posuňte panel smerom nahor pre väčšiu šálku a smerom nadol pre menšiu šálku.
4. Kávovar
  - Otvorte bočný kryt kávovaru a skontrolujte, či je sparovacia jednotka správne nainštalovaná.
  - Skontrolujte, či je šípka na sparovacej jednotke zarovnaná so šípkou na hornej konzole. Ak pri vyberaní a opätovnom zložení počujete cvaknutie, znamená to, že sparovacia jednotka je správne zostavená.

POZNÁMKA: Výstražná kontrolka sa rozsvieti a zostane svietiť, ak sparovacia jednotka nie je nainštalovaná v správnej polohe.

- Zatvorte bočný kryt a skontrolujte, či je kryt a telo kávovaru v rovnakej horizontálnej rovine.

POZNÁMKA: Výstražná kontrolka bude blikať, ak bočný kryt nie je správne zatvorený.

5. Vnútrotná odkvapkávacia miska a nádrž na kávové usadeniny
  - Otvorte bočný kryt a skontrolujte, či sú odkvapkávacia miska a nádrž na usadeniny nainštalované na svojom mieste.

POZNÁMKA: Ak varovný indikátor bliká, vnútorný odkvapkávač nie je správne nainštalovaný. Stroj nebude fungovať, ak sa v prednej časti odpadovej nádrže nachádzajú cudzie predmety.

6. Mriežka odkvapkávacej misky
  - Vložte mriežku odkvapkávacej misky do odkvapkávacej misky. Mriežka na odkvapkávanie musí byť správne nainštalovaná, aby sa na ňu dala umiestniť šálka kávy.
  - Vložte odkvapkávaciu misku do kávovaru.

POZNÁMKA: Odkvapkávacia miska zhromažďuje vodu z výlevky počas každého oplachovania a samočistenia, ako aj kávu, ktorá sa môže počas prípravy rozliať. Denne vyprázdňte a vyčistite odkvapkávaciu misku.

7. Zásobník na kávové zrná
  - Naplňte zásobník na zrnkovú kávu príslušným množstvom čerstvých zŕn, maximálne 200 g a zatvorte kryt zásobníka na zrnkovú kávu.

UPOZORNENIE: ak ste predtým vybrali mlecíu čepeľ, pred naplnením zásobníka na kávové zrná sa uistite, že je správne nainštalovaná, keď ju nasadíte späť.

## Obsluha kávovaru

Jedná sa o multifunkčný kávovar s funkciami "Single Espresso", "Double Espresso", "Americano", "Manual Cleaning" a "Coffee Bean Emptying", ako vidíte na ovládacom paneli.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA: Zariadenie pri každom spustení automaticky vykoná čistenie, aby sa pripravilo na prevádzku.

POZNÁMKA: Káva bude vytekať po kvapkách na začiatku (2-3 sekundy po spustení) a na konci (6-8 sekúnd pred koncom), ide o normálnu prevádzku.

## Zapínanie a predhrievanie

- Pripojte kávovar k elektrickej sieti a stlačte hlavný vypínač na zadnej strane stroja.
- Stlačte a podržte hlavný vypínač aspoň 0,3 sekundy. Príslušná kontrolka bude blikať a zariadenie prejde do stavu autotestu.
- Postavte šálku pod výpusť kávy.
- Indikátor manuálneho čistenia zostane svietiť a indikátor vypínača bude blikať; potom kávovar prejde do funkcie predhrievania a automatického čistenia.
- Keď je predhrievanie dokončené, kontrolky Single Espresso, Double Espresso, Americano a Manuálne čistenie zostanú svietiť a prístroj potom prejde do pohotovostného režimu. Teraz je kávovar pripravený na použitie.

## Príprava kávy Espresso

- Postavte šálku pod výpusť kávy.
- Stlačte a podržte ikonu Single Espresso aspoň 2 sekundy; prístroj začne pripravovať šálku espressa. Kontrolka jedného espressa bude počas procesu prípravy nepretržite svietiť.
- Po dokončení prípravy espressa sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Počas prípravy kávy môžete stlačiť ikonu espressa a prípravu ukončiť.

## Príprava dvojitej dávky kávy Double Espresso

- Postavte šálku pod výpusť kávy.
- Stlačte a podržte ikonu Double Espresso aspoň na 2 sekundy; prístroj začne pripravovať dvojitú šálku espressa. Kontrolka dvojitého espressa bude počas procesu prípravy nepretržite svietiť.

POZNÁMKA: Dvojité espresso sa dosiahne nepretržitou prípravou dvoch samostatných cyklov espressa, preto by ste počas procesu prípravy nemali vyberať šálku.

- Po dokončení prípravy dvojitého espressa sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Počas prípravy kávy môžete stlačiť ikonu dvojitého espressa a prípravu ukončiť.

### **Príprava kávy Americano**

- Postavte šálku pod výpusť kávy.
- Stlačte a podržte ikonu Americano aspoň 2 sekundy; kávovar začne variť Americano. Indikátor kávy Americano zostane počas procesu prípravy kávy Americano svietiť.
- Po príprave kávy Americano sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Počas prípravy kávy môžete stlačiť ikonu Americano a prípravu ukončiť.

### **Ručné čistenie kávovaru**

- Postavte šálku pod výtok kávy.
- Stlačte a podržte ikonu Ručné čistenie aspoň na 2 sekundy; kávovar spustí funkciu manuálneho čistenia.
- Po dokončení čistenia sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Počas čistenia môžete stlačením ikony manuálneho čistenia proces ukončiť.

### **Vyprázdnenie kávových zŕn**

POZNÁMKA: Táto funkcia sa používa na vyprázdnenie kávových zŕn zo zásobníka na kávové zrná. Túto funkciu používajte opatrne, aby ste predišli plytvaniu.

- Stlačte a podržte ikonu vyprázdnenia kávových zŕn aspoň na 2 sekundy; kávovar spustí funkciu vyprázdňovania kávových zŕn. Počas tohto procesu zostane kontrolka funkcie vyprázdňovania svietiť, zatiaľ čo všetky ostatné kontrolky zostanú vypnuté.
- Vyberte nádrž na usadeniny a vyprázdňte ju od nečistôt.
- Po dokončení procesu sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Počas čistenia môžete stlačiť ikonu vyprázdňovania kávových zŕn a proces ukončiť.

POZNÁMKA: Funkcia vyprázdňovania trvá 15 sekúnd. Ak v zásobníku zostalo príliš veľa kávových zŕn, zopakujte vyššie uvedený postup.

### **Režim úspory energie**

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte ikonu napájania aspoň na 2 sekundy. Zariadenie prejde do pohotovostného režimu. V tomto bode zhasnú všetky kontrolky a všetky funkcie budú deaktivované.



- Ak chcete ukončiť pohotovostný režim, stlačte a podržte ikonu napájania aspoň 8 sekúnd. Zariadenie potom vykoná samočinný test, predhriatie a samočistenie a nakoniec prejde do pohotovostného režimu.
- Ak počas 28 minút nevykonáte žiadnu operáciu, stroj prejde do pohotovostného režimu. Počas pohotovostného režimu zhasnú všetky kontrolky a všetky funkcie budú deaktivované.

### Úprava množstva kávy

Keď sa káva začne vypúšťať, stlačte a podržte ikonu typu kávy, ktorú ste si vybrali na 2 sekundy; budete počuť zvukový signál a príslušný indikátor kávy bude blikať. Nakoniec prístroj zadá nastavenie množstva vydávanej kávy.

Hneď ako káva v šálke dosiahne požadovanú úroveň, uvoľnite ikonu typu kávy, aby sa prístroj zastavil. Nastavené množstvo kávy sa uloží. Množstvo vydávanej kávy podľa druhu kávy je:

1. Jednoduché espresso: 30-100 ml
2. Dvojité espresso: (30-100 ml) \*2
3. Americano: 180-220 ml

### Funkcia resetovania

Stlačte a podržte ikonu jednoduchého a dvojitého espressa na dve sekundy. Potom sa všetky nastavenia vrátia na predvolené výrobné nastavenia.

## 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

**UPOZORNENIE:** Pred čistením nezabudnite kávovar odpojiť od siete a nechať ho úplne vychladnúť. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani hlavné telo do vody ani inej tekutiny. Po každom použití odpojte zariadenie.

- Vonkajší povrch kávovaru utrite mäkkou vlhkou handričkou, aby ste odstránili škvrnky. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky, ktoré výrobok poškrábajú. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol alebo rozpúšťadlá.
- Počas prípravy sa môžu v oblasti nad mriežkou odkvapkávacej misky alebo na pracovnej doske hromadiť kvapky vody. Na kontrolu odkvapkávania utrite oblasť čistou suchou handričkou po každom použití kávovaru.
- Nádrž na vodu, odkvapkávacia miska, mriežka odkvapkávacej misky, vnútorná miska na odkvapkávanie, nádrž na usadeniny a bočný kryt nie sú vhodné do umývačky riadu.
- Voda v mriežke a odkvapkávacej miske, ako aj kávová usadenina vo vnútornej odkvapkávacej miske a nádrži na usadeniny sa musia dôkladne vyprázdniť a vyčistiť.

- Vyčistite diely podľa nižšie uvedeného popisu.

Odnímateľné časti	Kedy ich čistiť	Ako ich čistiť
Nádrž na kávovú usadeninu	Pre jednu šálku espressa vykonajte raz za 8 cyklov. Pri dvojitej šálke espressa vykonajte raz za 4 cykly. Ak sa kávovar dlhšie nepoužíval, vyčistite nádrž na usadeniny ešte v ten istý deň.	Vyberte nádrž na usadeniny a vyprázdnite ju. Pridajte trochu čistiaceho roztoku a opláchnite ju pod tečúcou vodou.
Sparovacia jednotka	Pre jednu šálku espressa vykonajte raz za 8 cyklov. Pri dvojitej šálke espressa vykonajte raz za 4 cykly. Ak sa kávovar dlhšie nepoužíval, vyčistite nádrž na usadeniny ešte v ten istý deň.	Vyberte sparovaciu jednotku z kávovaru a opláchnite ju pod tečúcou voda.
Nádržka na vodu	Raz týždenne	Nádržku na vodu opláchnite pod tečúcou vodou.
Odkvapkávacia miska	Odkvapkávaciu misku každý deň vyprázdnite a raz týždenne vyčistite.	Vyberte odkvapkávaciu misku, pridajte trochu čistiaceho roztoku a opláchnite ju pod tečúcou vodou.
Mlynček	Vyčistite ho raz týždenne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otočte volič nastavenia hrúbky mletia proti smeru hodinových ručičiek.</li> <li>2. Odstráňte vnútorný mlecí kotúč proti smeru hodinových ručičiek.</li> <li>3. Vyčistite mlynček čistiacou kefkou a vysypte zomletú kávu z medzery.</li> <li>4. Vyčistite mlecíu komoru čistiacou kefkou.</li> <li>5. Nainštalujte mlecí kotúč a vráťte volič nastavenia hrúbky mletia do správnej polohy.</li> <li>6. Otočte volič nastavenia hrúbky mletia v smere hodinových ručičiek.</li> </ol>

		7. Nechajte mlynček bežať, aby ste odstránili zvyšnú kávu v mleceej komore (ak tam zostane nejaká káva, zopakujte kroky 3 a 4).
<b>Neodnítateľné časti</b>	<b>Kedy ich čistiť</b>	<b>Ako ich čistiť</b>
Kanál na dávkovanie mletej kávy	Skontrolujte to raz týždenne.	<p>Metóda 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte ikony vyprázdňovania kávových zŕn a jedného espressa na 2 sekundy, príslušné kontrolky zablikajú.</li> <li>2. Po otvorení bočného krytu kávovaru (spotrebič zostáva v režime bezpečnostnej ochrany) je možné vyčistiť vnútro kávovaru.</li> <li>3. Otvorte bočný kryt a špáradlom uvoľnite mletú kávu v kanáli na dávkovanie kávy, potom kryt zatvorte.</li> <li>4. Stlačte a podržte ikony vyprázdňovania kávových zŕn a jedného espressa na 3 sekundy, príslušné kontrolky zhasnú a kryt sa zatvorí.</li> </ol> <p>Metóda 2:</p> <p>Ak v zásobníku zostalo len niekoľko kávových zŕn, stlačte a podržte ikonu vyprázdňovania kávových zŕn aspoň na jednu sekundu, aby zariadenie zostalo v prevádzke, kým sa zomletá káva zablokovaná v kanáli na dávkovanie kávy nevyprázdni, potom sa zariadenie vráti do normálnej prevádzky.</p> <p>POZNÁMKA: Ak sa mletá káva počas používania</p>

		stáva jemnejšou, skontrolujte kanál na dávkovanie kávy, či nie je upchatý jemnou kávou. Mal by sa čistiť raz týždenne.
Sparovacia základňa	Skontrolujte raz týždenne.	Zvyšky kávy okolo sparovacej základne očistíte kefkou.
Držiak sparovacej jednotky	Skontrolujte raz týždenne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keď je kávovar zapnutý, podržte a stlačte ikonu manuálneho čistenia a ikonu dvojitého espressa na 1 sekundu.</li> <li>2. Po otvorení bočného krytu kávovaru (kávovar zostáva v režime bezpečnostnej ochrany) je možné vyčistiť vnútro kávovaru.</li> <li>3. Po dokončení čistenia zatvorte bočný kryt.</li> <li>4. Podržte a stlačte ikonu manuálneho čistenia a ikonu dvojitého espressa na 1 sekundu, aby ste ukončili funkciu čistenia.</li> </ol>

### Čistenie nádrže na kávové usadeniny

- Otvorte kryt.
- Odstráňte nádrž na kávové usadeniny.
- Kávové usadeniny vysypte do odpadovej nádoby.
- Vypláchnite nádrž na usadeniny pod tečúcou vodou.
- Nainštalujte nádrž na usadeniny do kávovaru.
- Po dokončení čistenia zatvorte kryt.

### Čistenie sparovacej jednotky

- Otvorte kryt.
- Odstráňte sparovacu jednotku.
- Opláchnite sparovacu jednotku pod tečúcou vodou.
- Nainštalujte sparovacu jednotku do kávovaru.
- Po dokončení čistenia zatvorte kryt.

### Čistenie nádrže na vodu

- Vyberte nádržku na vodu z kávovaru.
- Nádržku na vodu opláchnite pod tečúcou vodou.

### **Čistenie odkvapkávacej misky**

- Odstráňte odkvapkávaciu misku.
- Pridajte trochu čistiaceho roztoku a opláchnite odkvapkávaciu misku pod tečúcou vodou.
- Po vyčistení znova nainštalujte odkvapkávaciu misku.

### **Čistenie mlynčeka**

- Otočte volič nastavenia hrúbky mletia doľava.
- Odstráňte vnútorný mlecí kotúč proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyčistite ho čistiacou kefkou a vysypte zomletú kávu z medzery.
- Vyčistite mlecíu komoru čistiacou kefkou.
- Nainštalujte mlecí kotúč a vráťte volič nastavenia hrúbky mletia do správnej polohy.
- Otočte volič nastavenia hrúbky mletia.
- Nechajte mlynček bežať, aby sa odstránila zvyšná káva v mlecej komore (ak tam nejaká káva zostane, zopakujte kroky 3 a 4).
- Otočte volič nastavenia hrúbky mletia proti smeru hodinových ručičiek.
- Nainštalujte vnútorný mlecí kotúč v smere hodinových ručičiek.
- Nainštalujte volič nastavenia hrúbky mletia v smere hodinových ručičiek; potom je čistenie dokončené.

### **Čistenie držiaka varného systému**

- Keď je kávovar zapnutý, podržte a stlačte ikonu manuálneho čistenia a ikonu dvojitého espressa na 1 sekundu.
- Po otvorení krytu kávovaru (kávovar zostáva v režime bezpečnostnej ochrany) je možné vyčistiť vnútro kávovaru.
- Po dokončení čistenia zatvorte kryt.
- Podržte a stlačte ikonu manuálneho čistenia a ikonu dvojitého espressa na 1 sekundu, aby ste ukončili funkciu čistenia.

### **Čistenie kanála na dávkovanie mletej kávy**

Metóda 1:

1. Stlačte a podržte ikony vyprázdňovania kávových zŕn a jedného espressa na 2 sekundy, príslušné kontrolky zablíkajú a kryt sa otvorí.
2. Otvorte kryt a špáradlom uvoľnite zomletú kávu v kanáli na dávkovanie mletej kávy a kryt zatvorte, keď namletú kávu vypustíte.
3. Stlačte a podržte ikony vyprázdňovania kávových zŕn a jedného espressa; stlačte ich znova súčasne na aspoň 1 sekundu. Ich príslušné kontrolky zhasnú a kryt sa zatvorí.

Metóda 2:

Ak v zásobníku zostalo len niekoľko kávových zŕn, stlačte a podržte ikonu vyprázdňovania kávových zŕn aspoň na jednu sekundu, aby zariadenie zostalo v prevádzke, kým sa zomletá káva zablokovaná v kanáli na dávkovanie kávy nevyprázdni, potom sa zariadenie vráti do normálnej prevádzky.

### Odstraňovanie vodného kameňa

- Zariadenie sa musí odvápniť, keď súčasne blikajú kontrolky Americano a double Espresso.
- Naplňte nádržku na vodu vodou a odvápnovacím roztokom až po úroveň MAX vyznačenú na nádržke na vodu (mierka vody a odstraňovača vodného kameňa je 4:1, podrobnosti sa týkajú návodu na odstraňovanie vodného kameňa). Môžete použiť aj „odvápnovač pre domácnosť“, t. j. kyselinu citrónovú (100 dielov vody na 3 diely kyseliny citrónovej).
- Položte nádobu na mriežku odkvapkávacej misky.
- Stlačte a podržte ikony Americano a double Espresso na 1 sekundu; kávuvar vstúpi do procesu odstraňovania vodného kameňa.
- Proces odstraňovania vodného kameňa trvá približne 10 minút. Osem (8) indikátorov prevádzkového svetla bude pomaly blikieť zľava doprava.
- Po dokončení procesu odstraňovania vodného kameňa prestanú indikátory horúcej vody a manuálneho čistenia blikieť.

POZNÁMKA: Počet cyklov varenia sa vynuluje a po dokončení odvápnovania sa znova spustí počítanie. Upozornenie na odvápnenie sa zobrazí, keď prístroj dosiahne 500 cyklov kávy.

## 5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Kontrolka na nedostatok vody bliká	Nádrž na vodu je bez vody	1. Naplňte nádržku na vodu. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Výstražná kontrolka bliká	Volič nastavenia hrúbky mletia, bočný kryt a vnútorná odkvapkávacia miska nie sú správne nainštalované na svojom mieste.	1. Správne nainštalujte volič nastavenia hrúbky mletia, bočný kryt a odkvapkávaciu misku. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Výstražná kontrolka zostane svietiť	Sparovacia jednotka alebo vnútorná odkvapkávacia miska nie sú správne nainštalované na svojom mieste.	1. Správne nainštalujte sparovaciu jednotku alebo vnútornú odkvapkávaciu misku. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Výstražné svetlo na nedostatok kávy zostane svietiť	V zásobníku na kávové zrná chýbajú kávové zrná.	Naplňte zásobník kávovými zrnami a potom spustite kávuvar.

Výstražná kontrolka plnej nádrže na kávové usadeniny zostane svietiť	Je potrebné vyprázdniť nádrž na kávové usadeniny.	1. Odstráňte odpadovú nádrž a vnútornú odkvapkávaciú misku a vyčistite ich. Po 2 sekundách kontrolka plnej odpadovej nádrže zhasne. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Výstražná kontrolka čistenia mlynčeka zostane svietiť	Vyčistite varnú jednotku.	1. Odstráňte sparovaciu jednotku a vyčistite ju. Po 2 sekundách kontrolka čistenia sparovacej jednotky zhasne. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Kontrolka jedného Espresso a výstražné kontrolky blikajú súčasne	Motor mlynčeka nepracuje správne.	1. Reštartujte kávovar. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Kontrolka na nedostatok kávy a výstražné kontrolky súčasne blikajú	Znamená to, že zariadenie má pomleté zrná a čas nezodpovedá času nastavenému softvérom. Mlynček sa potom násilne vypne.	1. Nechajte prístroj vypnutý 5 minút. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Súčasne blikajú kontrolky ručného čistenia a výstražné kontrolky	Prietokomer nemá žiadny signál a prívod vody je abnormálny.	1. Naplňte nádržku na vodu. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Súčasne blikajú kontrolky manuálneho čistenia, jedného espresso a výstražných indikátorov	Kávovar nefunguje správne.	1. Reštartujte kávovar. 2. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Cecotec.
Kréma nie je hustá	Mletá káva je príliš hrubá.	Otáčaním voliča nastavenia hrúbky mletia v smere hodinových ručičiek vyberte správne nastavenie.
	Typ použitých kávových zŕn nie je správny.	Na prípravu espresso kávy použite tie správne zrnká kávy. Zvážte kvalitu zrna, ako aj jeho praženie.
Káva vychádza pomaly alebo po kvapkách	Mletá káva je príliš jemná.	Otáčaním voliča nastavenia hrúbky mletia proti smeru hodinových ručičiek vyberte správne nastavenie.

Káva nevyteká z výpuste kávy	Výtok kávy je zablokovaný.	Vyčistite výpusť kávy pomocou špáradla.
Kávovar sa nedá zapnúť	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Zapojte napájací kábel do zásuvky.
Varnú jednotku nie je možné vybrať	Kávovar nebol správne vypnutý.	Vypnite a znova zapnite kávovar, aby ste ho reštartovali. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servis spoločnosti Cecotec.
	Varná jednotka je zablokovaná.	Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servis spoločnosti Cecotec.
Rozsvieti sa kontrolka nádrže na kávové usadeniny aj kontrolka čistenia kávovaru	Keď je kávovar vypnutý, musíte vyprázdniť nádrž na usadeniny a vyčistiť kávovar.	Vždy vyprázdňte nádrž na usadeniny a vyčistite sparovaciu jednotku, keď je kávovar vypnutý. Počkajte aspoň 3 sekundy a znova ich nainštalujte.
Nádrž na usadeniny nie je plná, ale prístroj vás vyzve, aby ste ju vyprázdнили alebo vyčistili varnú jednotku	Po vyprázdnení nádrže na kávové usadeniny alebo vyčistení stroja sa počítadlo nevynuluje.	Po vyprázdnení nádrže na usadeniny vždy počkajte asi 3 sekundy, kým sa počítadlo vynuluje. Vždy vyprázdňte nádržku na usadeniny a vyčistite kávovar, keď je vypnutý. Počítadlo sa nevynuluje, ak sa vyprázdni nádrž na usadeniny alebo sa vyčistí varná jednotka pri vypnutí stroja.
Kávovar dokáže pomlieť kávové zrná, no nevyteká žiadna káva	Skontrolujte, či silne pražené kávové zrná nemajú na povrchu olej. Kanál na dávkovanie mletej kávy sa zablokuje, ak sú kávové zrná vlhké alebo ak je na povrchu príliš veľa oleja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte a podržte ikony vyprázdňovania kávových zŕn a jedného espresso na 2 sekundy, príslušné kontrolky zablknú a kryt sa otvorí.</li> <li>2. Otvorte kryt a špáradlom uvoľnite zomletú kávu v kanáli na dávkovanie mletej kávy, potom kryt zatvorte, keď namletú kávu vypustíte.</li> <li>3. Stlačte a podržte ikony vyprázdňovania kávových zŕn a jedného espresso na 3 sekundy, príslušné kontrolky sa rozsvietia a panel sa zatvorí.</li> </ol>
Kávovar vydáva veľký hluk	Je normálne, že kávovar počas prevádzky vydáva hluk.	Ak kávovar začne vydávať akýkoľvek iný hluk, namažte sparovací systém a kontaktujte servis spoločnosti Cecotec



## 6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: : Cremmaet Macchia White

Referenčné číslo produktu: 01717

Výkon: 1350 W

Výkon mlynčeka: 150 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50 Hz

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

## 7. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

## 8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania produktu za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

## 9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 10. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach:  
[www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode](http://www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode)



# ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Cremmaet Macchia White  
Referenční číslo výrobku: 01717

Výkon: 1350 W  
Výkon mlýnku: 150 W  
Napětí: 220-240 V  
Frekvence: 50 Hz

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:  
[www.cecotec.cz/prohlasenioshode](http://www.cecotec.cz/prohlasenioshode)

---

**VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:  
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:**

**PLAY Electronics, s. r. o.**

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

**VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L.,** Avenida Reyes Catolicos 60, 46910  
Alfajar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28